



Glovebag-sanering

Metoden används för att ta bort mindre mängder asbest från rör eller ventiler utan att fibrer sprids i luften. Arbetet sker i en tät plastpåse (glovebag) med inbyggda handskar.

1. Förberedelser

- Informera personer i närheten och spärra av arbetsområdet.
- Ta på skyddsutrustning: skyddsoverall, handskar och andningsskydd med P3-filter.
- Kontrollera att glovebagen är hel och att nödvändiga verktyg finns.

2. Montera glovebag

- Placera glovebagen runt röret eller delen som ska saneras.
- Fäst den tätt runt röret med tejp eller remmar.
- Lägg in verktyg i glovebagen innan arbetet börjar.
- Fukta materialet lätt med vatten för att minska damm.

3. Sanering

- Stoppa händerna i glovebagens handskar.
- Fukta isoleringen och lossa materialet försiktigt.
- Lägg allt borttaget material i avfallspåsen inne i glovebagen.
- Arbeta lugnt för att undvika dammspridning.

4. Avslutning

- Spraya vatten i glovebagen för att binda damm.
- Förslut avfallspåsen inne i glovebagen.
- Ta bort glovebagen försiktigt och förslut den.
- Lägg allt avfall i märkt asbestavfallspåse.

Viktigt

- Skyddsutrustning ska alltid användas.
- Avbryt arbetet direkt om glovebagen går sönder.
- Asbestavfall ska lämnas till godkänd mottagare enligt kommunens regler.